



# ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ККМ МОДЕЛИ «КАСБИ-02Ф»

АСЦ «ВТИ», Калуга, ул Суворова, 111/21, тел. 54-72-44 (сб-вс - автоответчик), 8-906-643-9955

## 1. НАЧАЛО СМЕНЫ

- 1.1. Включить кассу. После самодиагностики на дисплее появится надпись **КАСБИ-02Ф**, дата и время. Проверить, чтобы дата и время были текущими. При необходимости исправить (см.п.4)
- 1.2. Нажать **МН**, на индикаторе **1. КАССир**, нажать , на индикаторе **2. АДМИНИСТРАТОР**, **ВВ**, **00**, **ВВ**, на индикаторе **2.1 Откр.смену**. Нажать **ВВ** – распечатается чек открытия смены.
- 1.3. После этого перейти в режим работы: **СБ**, на индикаторе **2. АДМИНИСТРАТОР**, , на индикаторе **1. КАССир**, **ВВ** **0** **1** **ВВ** **ВВ**

На индикаторе **00<? 0.00** или **00<01 0.00**  
(работа с отделами) (работа без отделов)

## 2. РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

### 2.1. Простая продажа без отделов и без наименований товаров/услуг:

Набрать СУММУ первой продажи **ВВ** набрать СУММУ второй продажи **ВВ** ...

Закончить чек: **ИТОГ** (эта кнопка считает итог по чеку) **ВВ** Чек распечатывается.

### 2.2. Продажа с отделами:

Набрать СУММУ первой продажи, нажать кнопку отдела **2** **ВВ** набрать СУММУ второй продажи, нажать кнопку отдела **1** **ВВ** ...

Закончить чек: **ИТОГ** **ВВ**

### 2.3. Продажа с количеством товара:

 **ВВ** (на индикаторе **01<?\* 0.00**) СУММА (нажать кнопку отдела, если работа с отделами)

### 2.4. Расчет сдачи:

После нажатия клавиши **ИТОГ** ввести сумму наличных, нажать **ВВ** - касса распечатает чек и покажет сумму сдачи


### 2.5. Продажа по запрограммированным кодам товаров:

1-я продажа: **ФЦ** набрать КОД ТОВАРА на белой клавиатуре **ВВ** набрать ЦЕНУ **ВВ**

2-я продажа: **ФЦ** набрать КОД ТОВАРА на белой клавиатуре **ВВ** набрать ЦЕНУ **ВВ**

..... завершение чека: **ИТОГ** **ВВ** (если цена запрограммирована, то ее набирать не надо)

### 2.6. Продажа по кодам с количеством товара:

1-я продажа: **ФЦ** КОД ТОВАРА **ВВ**  набрать КОЛИЧЕСТВО на белой клавиатуре **ВВ**  
набрать ЦЕНУ **ВВ**

..... завершение чека: **ИТОГ ВВ** (если цена запрограммирована, то ее набирать не надо)

## 2.7. Работа со сканером штрихкода (касса настроена на работу со сканером ШК)

### 2.7.1 Простая продажа

Сканировать ШК (на индикаторе появляется соответствующая запрограммированная цена, **которую можно корректировать**), **ВВ**

Сканировать следующий ШК, появляется следующая цена, **ВВ** – последняя цифра суммируется с предыдущей.

Завершить чек: **ИТОГ ВВ**

### 2.7.2 Продажа с количеством товара

Сканировать ШК, нажать  **X** (на индикаторе \* **0.000**), набрать количество **на белой клавиатуре**, **ВВ**, **ВВ**

Завершить чек: **ИТОГ ВВ**

## 3. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК (до завершения чека)

### 3.1. Отмена последней продажи

Если **ВВ** еще не нажата, то просто нажать **СБ**.

Если **ВВ** нажата, то нажать **СБ**, на индикаторе **Удалить позицию?** Нажать **ВВ**, эта позиция будет удалена. Если ее не надо удалять, то нажать **СБ**. Так можно последовательно удалить все позиции.

### 3.2. Отмена всего чека

В чеке несколько позиций и он не завершен. Надо удалить весь чек.

Нажать **ИТОГ**, **СБ**. На индикаторе **Удалить все пок?** Нажать **ВВ**. Чек удален.

## 4. ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ

Касса находится в режиме работы. Нажать **МН**, на индикаторе **1. КАСИР**, нажать  **+**, на индикаторе **2. АДМИНИСТРАТОР**, **ВВ**,  **00**, **ВВ**, на индикаторе **2.1 Откр.смену**, нажать  **+** **→** На индикаторе **2.2 Закр. смену**, **ВВ**. Печатается чек закрытия смены.

## 5. КОРРЕКЦИЯ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ (производится после закрытия смены или перед началом работы)

На индикаторе **2.2 Закр. смену**. Нажимать  **+** **→** пока не появится **2.5 Коррекция**.

**ВВ** на индикаторе **1 Дата**  **+** **→** **2 Время** **ВВ** набрать точное время (ЧЧММ) **ВВ**.

На индикаторе появится **Время установл.** Для выхода из режима нажать **МН** **СБ** или выключить кассу.